


# User’s manual
# Manuel d'utilisation
# Gebruikershandleiding
# Benutzerhandbuch
# Manuale dell’utente
# Manual de usuario
# Руководство пользователя
# Użytkownik Manual




## PARTS AND TOOLS LIST


| NO | Name | Qty |
|---|---|---|
| 1 | Leg | 2 |
| 2 | Feet | 2 |
| 3 | Beam | 1 |
| 4 | Bracket | 2 |
| 5 | Rubber Cushion | 10 |
| 6 | M6*10 Screw | 4 |
| 7 | M6*14 Screw | 8 |
| 8 | M6*12 Screw | 12 |
| 9 | ST4.8*25 Screw | 2 |
| 10 | ST4.8*19 Screw | 10 |
| 11 | ST3.5*19 Screw | 5 |
| 12 | M6*16 Screw | 4 |
| 13 | Handset | 1 |
| 14 | Adapter Holder | 1 |
| 15 | Adapter | 1 |
| 16 | 4mm Hex Spanner | 1 |
| 17 | Cable Clip | 5 |
| 18 | Power Cable | 1 |








STEP 1





4 MM HEX SPANNER


4 MM HEX SPANNER
M6*10 Screw 2 PCS
M6*10 Screw 2 PCS




## STEP 2







M6*12 SCREW 8PCS




4MM HEX SPANNER




## STEP 3




M6*14 SCREW 8PCS



4MM HEX SPANNER




STEP 4




RUBBER CUSHION 10PCS




M6*12 SCREW 4PCS





4MM HEX SPANNER




## STEP 5







## STEP 6









EN: Do not use ST4.8*19 screws for a table top that is thinner than 20 mm
FR: N'utilisez pas les vis ST4.8*19 pour un plateau de table plus mince que 20 mm
NL: Gebruik geen ST4.8*19 schroeven voor een tafelblad dat dunner is dan 20 mm
IT: Non usi ST4.8*19 viti per un piano da tavolo più sottile di 20 mm
ES: No utilice tornillos ST4.8*19 para un tablero de mesa que sea más delgado que 20 mm
DE: Verwenden Sie keine Schrauben ST4.8*19 für eine Tischplatte, die dünner ist als 20 mm
RU: Не используйте ST4.8*19 винтов для столешницы, которая тоньше 20 мм
PL: Nie należy używać ST4.8*19 śrub do blatu, która jest cieńsza 20 mm

STEP 7



OR





MAX.
120
KG

ST3.5*19 SCREW 5PCS



+

CABLE CLIP

